



*Technische Dokumentation*


# Inhalt

<i>Kapitel</i>		<i>Seite</i>
01	Installation	3
02	Vorraussetzungen	4
03	Konfiguration	5
04	Formate	6
05	Eigene Bilder hochladen	6
06	Kontakt	7


# 01 Installation

Damit die Food-Galerie Bilder auf eine Multimedia Waage übertragen kann, benötigen Sie:

**Multimedia Waage**  
7 Zoll oder 12 Zoll Bildschirm



**PowerScale Software**  
[www.food-galerie.de/software](http://www.food-galerie.de/software)



Die aktuelle Version der PowerScale Software können Sie auf [www.food-galerie.de/software](http://www.food-galerie.de/software) herunterladen. Wenn Sie die Software heruntergeladen haben, kann sie als Software Update auf der Waage installiert werden.

Sie installieren die Software wie ein reguläres Software Update. Dazu wird die heruntergeladene Installationsdatei per FTP auf die Waage übertragen und im Ordner „*bizerba/update*“ abgelegt. Die Waage erkennt und prüft das Paket automatisch und führt die Installation sowie einen Neustart durch.

Screenshots

## 02 Vorraussetzungen


### Internetzugang

Das Auswählen, Bearbeiten und Hochladen von Bildern kann von überall aus erfolgen. Dafür benötigen Sie lediglich einen Computer mit Internetzugang.

### Netzwerk

Damit Sie Bilder auf die Waage übertragen können, müssen sich Computer und Waage im selben Netzwerk befinden. Die Waage selbst braucht keinen Internetzugriff.

Sie können dafür problemlos einen Netzwerkzugriff verwenden, den Sie bereits für andere Zwecke (z.B. für Update der Produktdaten & Preise) eingerichtet haben.



### Datensicherheit

Weil die Sicherheit Ihrer Daten für uns oberste Priorität hat, greift die Food-Galerie nicht direkt auf Ihre Waagen zu. Ein Computer in Ihrem Netzwerk dient als Vermittler zwischen dem Internet und Ihren Waagen.

# 03 Konfiguration


Konfigurieren Sie für Ihre Waage(n) die *IP-Adresse* und das *Werbeverzeichnis*.

Vergewissern Sie sich, dass Sie vom übertragenden Computer aus die IP-Adresse der Waage erreichen können.

Bitte achten Sie darauf, dass auf der Waage das gleiche Werbeverzeichnis eingestellt ist, das Sie für das Gerät in der Food-Galerie angegeben haben. **Standardgemäß** ist das Werbeverzeichnis 12 eingestellt.

## Beispiel

Alle auf die Waage übertragenen Bilder werden zum Beispiel im Werbeverzeichnis 12 abgelegt. Damit Sie die Bilder der Food-Galerie auf dem Display sehen können, stellen Sie also einfach das Verzeichnis 12 auf der Waage ein.



Erklärung in Grafik ? Wenn ja wie?  
Was ist „Werbeverzeichnis“, wie sieht das aus?

## 04 Formate

Die Bilder der Food-Galerie liegen in mehreren Formaten vor.

Wählen Sie einfach die Größe des Bildschirms Ihrer Waage aus (12 Zoll oder 7 Zoll). Die passenden Größen für Permanent- und Vollbild-Werbung werden automatisch überspielt.

## 05 Eigene Bilder hochladen

Auch wenn Sie eigene Bilder hochladen, werden die entsprechenden Größen automatisch bereit gestellt.

Für ein optimales Ergebnis sollte die Ausgangsdatei, die Sie hochladen, folgende Vorgaben erfüllen:

- Größe/Seitenverhältnis: 4:3  
(z.B.: 800x600 / 1600x1200 / 4000x3000 Pixel)
- Minimalgröße 800x600px
- Auflösung: 72 pixel/inch
- Dateiformat: JPG

# 06 Kontakt

Sie haben Fragen oder benötigen Hilfe bei der Einrichtung der Food-Galerie? Wir helfen Ihnen gerne weiter!  
Unseren technischen Support erreichen Sie unter:

[www.food-galerie.de](http://www.food-galerie.de)

email

Telefon